

GEBRUIKSAANWIJZING : Stonat Perfect

1. DECORATIEWANDEN

Ondergrond:

- Deze moet droog, stofvrij en stabiel zijn. Het oppervlak moet vlak zijn en mag geen oneffenheden vertonen van meer dan 1 mm

Stonat Primer

- Op absorberende minerale ondergronden: Breng 2 lagen Stonat Primer aan
- Op alle gladde oppervlakken (zoals gipsplaat, fermacell, oud schilderwerk, enz.): 1 laag Stonat Primer aanbrengen

Bereiding van de coating

- Meng het pigment met Sto en laat het minstens 12 uur rusten
- Meng de basis gedurende 5 minuten met een elektrische mixer
- Meng het pigment opnieuw met Sto nadat u het minstens 12 uur heeft laten rusten
- Voeg uw mengsel (Sto + pigment) toe aan uw basis terwijl u blijft mengen
- Als het mengsel te dik lijkt, voeg dan water toe om de gewenste consistentie te verkrijgen

De bereiding van de kleur van uw Stonat Rock coating is een zeer belangrijke fase

Toepassing

Deze coating wordt in een laag van maximum 1 mm dik aangebracht.

Uitvoering voor 3 effecten:

- Met effect: Breng de coating aan met een microvezelrol en breng effecten aan met een kwast. Laat drogen. Wanneer de coating van kleur verandert, gladstrijken met een inox-spatel (in alle richtingen). Als de coating voor de 2de laag dikker is geworden, voeg dan water toe om hem vloeibaarder te maken. Breng de 2de laag aan met een microvezelrol en strijk deze onmiddellijk glad met een spatel.
- Weinig effect: Breng de coating aan met een microvezelrol en strijk die onmiddellijk glad met een spatel. Laat de coating 1 tot 2 uur drogen. Als de coating voor de 2de laag dikker is geworden, voeg dan water toe om hem vloeibaarder te maken. Breng de 2de laag aan met een microvezelrol en strijk deze glad met een spatel.
- Steeneffect: Breng de coating aan met een microvezelrol en strijk die onmiddellijk glad met een spatel. Breng de 2de laag willekeurig en ongelijkmatig aan met een borstel of microvezelrol en laat de coating drogen. Breng de 3de laag aan met een microvezelrol en strijk deze glad met een spatel.

Opgelet, als de coating dikker is geworden, voeg dan water toe voor de tweede laag.

Om de coating te glazuren en meer effect te geven, moet u de Stonat Perfect fixeren tijdens het drogen (met een schoon mes).

Afwerking :

Wacht tot de volgende dag om de bescherming aan te brengen.

10% water toevoegen aan de Stonat Protect of de Protect Plus. Goed mengen voor gebruik.

Een laag Stonat Protect of Protect Plus aanbrengen met een rol "Velours".

2. BINNENKANT DOUCHE

Ondergrond:

- Deze moet droog, stofvrij en stabiel zijn. Het oppervlak moet vlak zijn en mag geen oneffenheden vertonen van meer dan 1 mm
- De ondergrond moet worden voorbehandeld met Stonat Primer Water en Matgreen kleefbanden.
 - Breng de Stonat Primer Water aan met een rol en kleef de banden in de hoeken
 - Breng één laag Stonat Primer aan op de Primer Water, als de gekozen kleur voor de Stonat Perfect licht is.

Bereiding van de coating

- Meng het pigment met Sto en laat het minstens 12 uur rusten
- Meng de basis gedurende 5 minuten met een elektrische mixer
- Meng het pigment opnieuw met Sto nadat u het minstens 12 uur heeft laten rusten
- Voeg uw mengsel (Sto + pigment) toe aan uw basis terwijl u blijft mengen
- Als het mengsel te dik lijkt, voeg dan water toe om de gewenste consistentie te verkrijgen

De bereiding van de kleur van uw Stonat Perfect-coating is een zeer belangrijke fase en vraagt een grote nauwkeurigheid.

Toepassing

Deze coating wordt in een laag van maximum 1 mm dik aangebracht. Uitvoering voor 3 effecten:

- Met effect: Breng de coating aan met een microvezelrol en breng effecten aan met een kwast. Laat drogen. Wanneer de coating van kleur verandert, gladstrijken met een inox-spatel (in alle richtingen). Als de coating voor de 2de laag dikker is geworden, voeg dan water toe om hem vloeibaarder te maken. Breng de 2de laag aan met een microvezelrol en strijk deze onmiddellijk glad met een spatel.
- Weinig effect: breng de coating aan met een microvezelrol en strijk die onmiddellijk glad met een spatel. Laat 1 tot 2 uur drogen. Als de coating voor de 2de laag dikker is geworden, voeg dan water toe om hem vloeibaarder te maken. Breng de 2de laag aan met een microvezelrol en strijk deze onmiddellijk glad met een spatel.
- Steeneffect: breng de coating aan met een microvezelrol en strijk die onmiddellijk glad met een spatel. Breng de 2de laag willekeurig en ongelijkmatig aan met een borstel of microvezelrol en laat drogen. Breng de 3de laag aan met een microvezelrol en strijk deze glad met een spatel.

Opgelet, als de coating dikker is geworden, voeg dan water toe voor de tweede laag.

Om de coating te glazuren en meer effect te geven, moet u de Stonat Perfect fixeren tijdens het drogen (met een schoon mes).

Afwerking:

Wacht tot de volgende dag om de bescherming aan te brengen.

1. Een laag Stonat Primer Protect
2. Twee lagen Stonat Protect Plus

3. VLOER

Ondergrond:

- Deze moet droog, stofvrij en stabiel zijn. Het oppervlak moet vlak zijn en mag geen oneffenheden vertonen van meer dan 1 mm

Stonat Primer

- Op absorberende minerale ondergronden: Breng 2 lagen Stonat Primer aan.
- Op gladde oppervlakken: 1 laag Stonat Primer aanbrengen.

Bereiding van de coating

- Meng het pigment met Sto en laat het minstens 12 uur rusten
- Meng de basis gedurende 5 minuten met een elektrische mixer
- Meng het pigment opnieuw met Sto nadat u het minstens 12 uur heeft laten rusten
- Voeg uw mengsel (Sto + pigment) toe aan uw basis terwijl u blijft mengen
- Als het mengsel te dik lijkt, voeg dan water toe om de gewenste consistentie te verkrijgen.

De bereiding van de kleur van uw Stonat Perfect coating is een zeer belangrijke fase en vraagt een grote nauwkeurigheid

Toepassing

Deze coating wordt in een laag van maximum 1 mm dik aangebracht.

Uitvoering voor 3 effecten:

- Met effect: Breng de coating aan met een microvezelrol en breng effecten aan met een kwast. Laat drogen. Wanneer de coating van kleur verandert, gladstrijken met een inox-spatel (in alle richtingen). Als de coating voor de 2de laag dikker is geworden, voeg dan water toe om hem vloeibaarder te maken. Breng de 2de laag aan met een microvezelrol en strijk deze onmiddellijk glad met een spatel.
- Weinig effect: Breng de coating aan met een microvezelrol en strijk die onmiddellijk glad met een spatel. Laat 1 tot 2 uur drogen. Als de coating voor de 2de laag dikker is geworden, voeg dan water toe om hem vloeibaarder te maken. Breng de 2de laag aan met een microvezelrol en strijk deze onmiddellijk glad met een spatel.
- Steeneffect: Breng de coating aan met een microvezelrol en strijk die onmiddellijk glad met een spatel. Breng de 2de laag willekeurig en ongelijkmatig aan met een borstel of microvezelrol en laat drogen. Breng de 3de laag aan met een microvezelrol en strijk deze glad met een spatel.

Opgelet, als de coating dikker is geworden, voeg dan water toe voor de tweede laag.

Om de coating te glazuren en meer effect te geven, moet u de Stonat Perfect fixeren tijdens het drogen (met een schoon mes).

Afwerking:

Wacht tot de volgende dag om de bescherming aan te brengen.

Aanbrengen van een laag Stonat Primer Protect.

Aanbrengen van twee lagen Stonat Protect Plus met een rol "Stonat Protect".

Opgelet, zelfs na behandeling met 3 lagen Stonat Protect Plus, blijft de Stonat Perfect-coating waterdampdoorlatend.

Dit kan ervoor zorgen dat de coating op bepaalde plaatsen donkerder wordt en dan opdroogt.

Dit levert geen problemen op voor de coating, maar wilt u dit fenomeen liever vermijden, dan is het beter om extra lagen Protect Plus aan te brengen.