

MODE D'EMPLOI : Stonat Perfect

1. MURS DE DECORATION

Support :

- Il doit être sec, dépeussière et stable. La surface doit être plane et ne pas présenter des imperfections de plus de 1 mm

Stonat Primer

- Sur supports minéraux absorbants : Appliquer 2 couches de Stonat Primer
- Sur tous supports lisses (type plaque de plâtre, fermacell, anciennes peintures, etc.) : Il faut appliquer une couche de Stonat Primer

Préparation de l'enduit

- Mélanger le pigment au Sto et laisser reposer minimum 12 heures
- Mélanger la base à l'aide d'un malaxeur électrique pendant 5 minutes
- Mélanger à nouveau le pigment et le Sto après l'avoir laissé reposer minimum 12 heures
- Incorporer votre mélange (Sto + pigment) dans votre base tout en mélangeant
- Si le mélange vous semble trop épais, ajouter de l'eau pour obtenir la consistance voulue

La préparation de la couleur de votre enduit Stonat Perfect est une phase rigoureuse

Mise en Œuvre

Cet enduit doit être appliqué par couche d'épaisseur de 1 mm maximum

Réalisation de 3 effets :

- Avec effets : Appliquer l'enduit au rouleau, faire des effets avec un pinceau brosse. Laisser sécher. Lorsque l'enduit change de couleur, lisser avec une spatule en inox (dans tous les sens). Si l'enduit est devenu plus épais pour la 2^e couche, ajouter de l'eau pour le rendre plus liquide. Appliquer la 2^e couche au rouleau stonat 180mm et lisser à la spatule tout de suite.
- Peu d'effets : Application au rouleau stonat 180mm, lisser à la spatule directement. Laisser sécher 1 à 2 heures. Si l'enduit est devenu plus épais pour la 2^e couche, ajouter de l'eau pour le rendre plus liquide. Application de la 2^e couche au rouleau stonat 180mm et lisser à la spatule tout de suite.
- Effets pierre : Application au rouleau stonat 180mm, lisser à la spatule directement. Application de la 2^e couche à la brosse ou au rouleau stonat 180mm de manière aléatoire et non uniforme, laisser sécher. Application de la 3^e couche au rouleau stonat 180mm et lisser à la spatule.

Attention si l'enduit s'est épaissi, ajouter de l'eau pour la deuxième couche.

Pour glacer l'enduit et lui donner plus d'effet, ferrez le Stonat Perfect en cours de séchage (avec une lame propre).

Finition :

- Attendre le lendemain pour réaliser la protection.
- Mettre une couche de Protect Base

2. INTÉRIEUR DOUCHE

Support :

- Il doit être sec, dépoussiéré et stable. La surface doit être plane et ne pas présenter des imperfections de plus de 1 mm
- Le support doit être préparé avec le Stonat Primer Water et les bandes Stonat.
 - Appliquer le Stonat Primer Water au rouleau et les bandes dans les coins

Préparation de l'enduit

- Mélanger le pigment au Sto et laisser reposer minimum 12 heures
- Mélanger la base à l'aide d'un malaxeur électrique pendant 5 minutes
- Mélanger à nouveau le pigment et le Sto après l'avoir laissé reposer minimum 12 heures
- Incorporer votre mélange (Sto + pigment) dans votre base tout en mélangeant
- Si le mélange vous semble trop épais, ajouter de l'eau pour obtenir la consistance voulue

La préparation de la couleur de votre enduit Stonat Perfect est une phase rigoureuse.

Mise en Œuvre

Cet enduit doit être appliqué par couche d'épaisseur de 1 mm maximum

Réalisation de 3 effets :

- Avec effets : Appliquer l'enduit au rouleau, faire des effets avec un pinceau brosse. Laisser sécher. Lorsque l'enduit change de couleur, lisser avec une spatule en inox (dans tous les sens). Si l'enduit est devenu plus épais pour la 2^e couche, ajouter de l'eau pour le rendre plus liquide. Appliquer la 2^e couche au rouleau stonat 180mm et lisser à la spatule tout de suite.
- Peu d'effets : Application au rouleau stonat 180mm, lisser à la spatule directement. Laisser sécher 1 à 2 heures. Si l'enduit est devenu plus épais pour la 2^e couche, ajouter de l'eau pour le rendre plus liquide. Application de la 2^e couche au rouleau stonat 180mm et lisser à la spatule tout de suite.
- Effets pierre : Application au rouleau stonat 180mm, lisser à la spatule directement. Application de la 2^e couche à la brosse ou au rouleau stonat 180mm de manière aléatoire et non uniforme, laisser sécher. Application de la 3^e couche au rouleau stonat 180mm et lisser à la spatule.

Attention si l'enduit s'est épaissi, ajouter de l'eau pour la deuxième couche.

Pour glacer l'enduit et lui donner plus d'effet, ferrez le Stonat Perfect en cours de séchage (avec une lame propre).

Finition :

Attendre le lendemain pour faire réaliser.

1 : Une couche de Stonat Protect Base

2 : Deux couches de Stonat Protect Plus

3. 3. SOL PEU SOLICITÉ

Support :

- Il doit être sec, dépoussiéré et stable. La surface doit être plane et ne pas présenter des imperfections de plus de 1 mm

Stonat Primer

- Sur supports minéraux absorbants : Appliquer 2 couches de Stonat Primer.
- Sur tous supports lisses: Il faut appliquer une couche de Stonat Primer.

Préparation de l'enduit

- Mélanger le pigment au Sto et laisser reposer minimum 12 heures
- Mélanger la base à l'aide d'un malaxeur électrique pendant 5 minutes
- Mélanger à nouveau le pigment et le Sto après l'avoir laissé reposer minimum 12 heures
- Incorporer votre mélange (Sto + pigment) dans votre base tout en mélangeant
- Si le mélange vous semble trop épais, ajouter de l'eau pour obtenir la consistance voulue

La préparation de la couleur de votre enduit Stonat Perfect est une phase rigoureuse

Mise en Œuvre

Cet enduit doit être appliqué par couche d'épaisseur de 1 mm maximum

Réalisation de 3 effets :

- Avec effets : Appliquer l'enduit au rouleau, faire des effets avec un pinceau brosse. Laisser sécher. Lorsque l'enduit change de couleur, lisser avec une spatule en inox (dans tous les sens). Si l'enduit est devenu plus épais pour la 2^e couche, ajouter de l'eau pour le rendre plus liquide. Appliquer la 2^e couche au rouleau stonat 180mm et lisser à la spatule tout de suite.
- Peu d'effets : Application au rouleau stonat 180mm, lisser à la spatule directement. Laisser sécher 1 à 2 heures. Si l'enduit est devenu plus épais pour la 2^e couche, ajouter de l'eau pour le rendre plus liquide. Application de la 2^e couche au rouleau stonat 180mm et lisser à la spatule tout de suite.
- Effets pierre : Application au rouleau stonat 180mm, lisser à la spatule directement. Application de la 2^e couche à la brosse ou au rouleau stonat 180mm de manière aléatoire et non uniforme, laisser sécher. Application de la 3^e couche au rouleau stonat 180mm et lisser à la spatule.

Attention si l'enduit s'est épaissi, ajouter de l'eau pour la deuxième couche.

Pour glacer l'enduit et lui donner plus d'effet, ferrez le Stonat Perfect en cours de séchage (avec une lame propre).

Finition :

- Attendre le lendemain pour réaliser la protection.
- Egrainer le support entre chaque couche de protection.
- Application d'une couche de Stonat Protect Base.
- Application de deux couches de Stonat Protect Plus au rouleau Stonat Protect.

Attention, même après traitement avec 3 couches de Stonat Protect Plus, l'enduit Stonat Perfect reste perméable à la vapeur d'eau.

Ceci peut produire des endroits où l'enduit fonce et puis sèche, ce qui n'est pas un problème pour l'enduit. Cependant, si vous souhaitez éliminer ce phénomène, il est préférable de rajouter des couches de Protect Plus.