

MODE D'EMPLOI : Stonat Rock

A. PRÉPARATION DU SUPPORT

Le Stonat Rock convient sur béton, osb (avec les bandes Stonat), chape, bois, carrelage, ...

La surface d'application doit être préparée avec le Stonat Primer adéquat au support. Si le support risque de bouger ou fissurer, tramer l'enduit avec un treillis 4x4 de la marque Matgreen

Sur supports minéraux absorbants, nous conseillons d'appliquer 2 couche de Stonat Primer

Sur tous supports lisses (type plaque de plâtre, fermacell, anciennes peintures, etc.), appliquer une couche de Stonat Primer avec une charge de sable fin

Sur carrelage :

- Primer carrelage
- Ragrae h1
- Primer Stonat + sable fin
- Rock 2 couches
- Une couche de Protect Base
- Protect Plus 2 couches ou Plastor 2 couches

B. PRÉPARATION DE L'ENDUIT

La préparation de la couleur de votre enduit Stonat Rock est une phase très importante

1. Mélanger le pigment avec la base du Stonat Rock
2. Prévoir un grand seau vide
3. Verser le Stonat et +/- la même quantité d'eau dans le seau
4. Incorporer le Stonat Rock (+pigment) dans le liquide (Sto + eau)
5. Laisser reposer minimum 30 minutes
6. Remélanger l'enduit avant la pose

C. MISE EN ŒUVRE

Cet enduit doit être appliqué par couche d'épaisseur de 2 mm maximum

Application de la 1^{ère} couche à la spatule. Dans le frais, application de la 2^{ème} couche à la spatule. Il est important de rajouter de l'eau dans la préparation de la 2^{ème} couche pour la rendre plus liquide et pour faciliter son application

Si on ne travaille pas frais sur frais, il est primordial d'humidifier (avec de l'eau) le support avant l'application de la 2^{ème} couche

Si on recherche des effets, quand l'enduit commence à durcir, ferrer le Stonat Rock à l'aide d'une spatule inox

Il faut poncer (grain de minimum 180, après un séchage de 24h) l'enduit à l'aide d'une machine pour lisser l'enduit et refermer les grains

Il est également possible de mettre une couche de Stonat Perfect en finition

D. FINITION

Protection: 1 couche de Stonat Protect Base + 2 couches de Stonat Protect Plus (ou de Plastor).